

Aufteilungskabel Start / Ziel / Büro
bei 10 bzw. 12 paarigem Streckenkabel

Sub-D 25		Start (Male)	Ziel (Female)	Büro *				
1	14	Start 1	X	X		1.Lichtschanke		
2	15	Start 2	X	X		2.Lichtschanke oder Handtaster		
3	16	Daten 1		Y	Z	1. Rechner Hauptzeit		
4	17	Start 3	X	X	X	2.Lichtschanke (nur bei ALGE), Sprechen Start/Ziel/Büro		
5	18	WSt 1			X	1. Abfragestelle		
6	19	WSt 2			X	1. Abfragestelle		
7	20	WSt 3			X	2. Abfragestelle		
8	21	WSt 4			X	2. Abfragestelle		
9	22	WSt 5	X	X	X	2. Abfragestelle	Optional GAZ	
10	23	Daten 2		Y	Z	2.Rechner Backup Zeit		
11	24	na						
12	25	na		X = 2polig Banane Polung egal				
13		Schirm		Y = Sub-D 9 M 2+5				
				Z = Sub-D 9 F 2+5		* wird in FÜ nicht gebraucht, da im Bauwagen fest verkabelt		