

Bedienung Timy

Vor dem Rennen

Starten: Start-Taste drücken „Wirklich einschalten?“ => Grün OK, Druck abwarten

Programm wählen => Stopwatch => Grün OK

Zeiten => CLR außer nach Neustart während eines Rennens, dann Grün OK

SYNC-Zeit => Uhrzeit nach Normalzeit + 2 oder 3 Minuten einstellen, ggf. Datum einstellen FORMAT!

Warte auf Sync-Impuls => Kommt von Start-Uhr oder händisch START drücken nach Normaluhr.

SYNC erfolgt vor dem Rennen! Deshalb während des Rennens nicht neu starten!

Während des Rennens:

Startende Nummer gem. Ansage vom Start. Ggf eingeben mit Grün OK übernehmen

gilt insbesondere für Halb-/Finale bei nicht fortlaufenden Startnummern.

Einzelne Startnummer kann mit Grün OK vorwärts gezählt werden.

Im Ziel ankommende Nummer kontrollieren, ggf. ändern (bei Überholung) mit Rot OK bestätigen.

einzelne Startnummer kann mit Rot OK vorwärts gezählt werden (Überholender).

Dann schnell die Nummer des Überholten manuell eingeben mit Rot OK übernehmen.

Neuer Durchgang:

Menütaste drücken => mit Pfeiltasten navigieren

Allgemein > einmal „nach oben“ => Memory löschen > Ja => Grün OK

Achtung nicht „Durchgang wechseln“ wählen, da sonst die Zeiten addiert werden.